



## FEEL THE DIFFERENCE.

### DAS LAUFBAND, DAS IHRE ANFORDERUNGEN ÜBERTRIFFT

Egal ob Profisport, Fitnessstudio oder ein intensives Workout in den eigenen vier Wänden - das 4Front ist ideal geeignet für jeden, der pures Laufgefühl erleben möchte. Auf Basis des bewährten und langjährig erprobten Lamel-  
lendesigns wurde mit dem 4Front ein Laufband grundlegend neu aufgebaut und jetzt noch stärker an die hohen Anforderungen und Bedürfnisse hochfrequentierter Fitnessanlagen und deren Betreiber angepasst.



For The Long Run®  
**WOODWAY®**

WOODWAY EUROPEAN HEADQUARTERS  
Steinackerstr. 20, D-79576 Weil am Rhein, Germany  
PHONE +49 - 7621 - 940 999 - 0 | FAX +49 - 7621 - 940 999 - 40  
**WOODWAY.DE**

WOODWAY WORLD HEADQUARTERS  
W229 N591 Foster Court Waukesha, WI 53186, U.S.A.  
PHONE (800) 966 - 3929 | FAX (262) 522 - 6235  
**WOODWAY.COM**

# 4FRONT



- Standard Feature
- Optionales Feature

USER INTERFACE

	4FRONT	4FRONT mit TV
Polar-Herzfrequenzmessung (codiert/uncodiert)	●	●
ANT+ Kompatibilität	●	●
USB-Schnittstelle	●	●
Handpulsensoren	●	●
LED Standard Display	●	●
LCD Personal Trainer Display	○	○
19" LCD HDTV	-	●
Netpulse Touch Screen Entertainment	-	-
Netzwerkfähigkeit *	●	●
ECOFIT® Aktivierung	-	-
RS 232 Schnittstelle	○	○
CSAFE Kompatibilität	●	●
Funk-Fernbedienung	-	-
PT Pro Software	○	○
RFID System	○	○
Laufflächenabmessungen	157 x 55 cm	
Max. Nutzergewicht	Laufen: 180 / Gehen: 360 kg	
Laufflächenaufbau	60 Individuelle Lamellen	
Transportsystem	114 Präzisionskugellager mit 12 Führungsbordscheiben	
Laufoberfläche	Vulkanisierter Kautschuk (38-43 Shore Härte)	
Antriebsmotor	Bürstenloser Servomotor, 1,5 kW	
Gerätgewicht	200 kg	
Breite	89 cm	
Länge	183 cm	193 cm
Höhe	163 cm	188 cm
0-15% Steigung	●	
0-25% Steigung	○	
(-3%) - (+22%) Steigung	○	
0-20 km/h	●	
0-25 km/h	○	
Stromversorgung	220-240V 50/60 Hz 16A (träge)	
Garantie	7 Jahre auf den Stahlrahmen 5 Jahre auf die Funktion der Lauffläche 3 Jahre auf Motor, Steuerung und Nicht-Verschleissteile 1 Jahr Vollgarantie	
	Voraussetzung: Die oben erwähnte Garantie ist nur gültig in Verbindung mit einer jährlichen Wartung durch einen autorisierten WOODWAY Service-Techniker.	

\*Netzwerkfähigkeit erfordert ECOFIT® Aktivierung

Technische Änderungen vorbehalten. Garantien und technische Daten ausserhalb Deutschlands können abweichen. Bitte kontaktieren Sie Ihren zuständigen Händler.



\*Personal Trainer Display Option

## IMMER ALLES IM BLICK

- Komfortable Bedienmöglichkeiten
- LED-Anzeigen für Geschwindigkeit, Steigung, Distanz, Zeit und Herzfrequenz
- CSAFE kompatibel
- Vorgespeicherte Trainingsprogramme und Fitnessstests
- Möglichkeit zur Erstellung von bis zu 99 eigenen Programmen
- Netzwerkfähig und kompatibel mit diversen Fitness-Apps
- USB-Schnittstelle für Trainingsdatenexport und als externe Stromquelle (z.B. für Smartphone oder MP3-Player)



## WOODWAY LAMELLENLAUFFLÄCHE

- Unvergleichlich angenehmes Laufgefühl
- Optimale Absorbion der Aufprallenergie durch einzigartige Lamellenlauffläche
- Geringer Wartungsaufwand durch reibungsarmes Konstruktionsprinzip
- Dauerhaft ca. 35% Stromersparnis gegenüber herkömmlichen Laufbändern durch hochwertiges Kugellagertransportsystem
- Bis zu 240.000 Km ohne einen einzigen Laufflächenwechsel

**FÜR WEITERE INFORMATIONEN ZU DIESEM PRODUKT BESUCHEN SIE WWW.WOODWAY.DE ODER KONTAKTIEREN SIE UNSEREN VERTRIEB.**