



PERFORMANCE OHNE LIMIT

BURN CALORIES. NOT ELECTRICITY.

Das gebogene Design ist der Höhepunkt der langjährigen Entwicklung eines unmotorisierten Laufbandes für den professionellen Einsatz. Schlüsselfaktor ist hierbei das nahezu reibungslose Antriebssystem über Präzisionskugellager, welches uneingeschränkte Beschleunigungen und Maximalgeschwindigkeiten ermöglicht - perfekt u.a. für hochintensives Intervalltraining. Die bewährte Lamellenlauffläche reduziert die Aufprallenergie zudem auf ein Minimum und ermöglicht so ein absolut gelenkschonendes Trainingserlebnis. Durch die aktive Performance erreichen Nutzer weiterhin nachweislich einen um ca. 30% höheren Kalorienumsatz als auf herkömmlichen Laufbändern.



For The Long Run®
WOODWAY®

WOODWAY EUROPEAN HEADQUARTERS
Steinackerstr. 20, D-79576 Weil am Rhein, Germany
PHONE +49 - 7621 - 940 999 - 0 | FAX +49 - 7621 - 940 999 - 40
WOODWAY.DE

WOODWAY WORLD HEADQUARTERS
W229 N591 Foster Court Waukesha, WI 53186, U.S.A.
PHONE (800) 966 - 3929 | FAX (262) 522 - 6235
WOODWAY.COM

CURVE



- Standard Feature
- Optionales Feature

		CURVE
USER INTERFACE	Polar-Herzfrequenzmessung (codiert/uncodiert)	●
	ANT+ Kompatibilität	-
	USB-Schnittstelle	○
	USB-Schnittstelle mit Curve Pro Software (Curve 1.5)	○
	RFID System	○
	Handpulsensoren	-
	LED Standard Display	●
	RS 232 Schnittstelle	○
	CSAFE Kompatibilität	-
	SPECIFICATIONS	Laufflächenabmessungen
Max. Nutzergewicht		Run: 180 / Walk: 360 kg
Laufflächenaufbau		60 Individual Slats
Transportsystem		114 Präzisionskugellager mit 12 Führungsbordscheiben
Laufoberfläche		Vulkanisierter Kautschuk (38-43 Shore Härte)
Gerätegewicht		190 kg
Breite		85 cm
Länge		173 cm
Höhe		173 cm
Unmotorisierter Antrieb		●
Reverse		-
Stromversorgung		Nicht erforderlich!
Garantie		7 Jahre auf den Stahlrahmen 5 Jahre auf die Funktion der Lauffläche 3 Jahre auf Nicht-Verschleissteile 2 Jahre auf das Display 1 Jahr Vollgarantie <small>Voraussetzung: Die oben erwähnte Garantie ist nur gültig in Verbindung mit einer jährlichen Wartung durch einen autorisierten WOODWAY Service-Techniker.</small>

Technische Änderungen vorbehalten. Garantien und technische Daten ausserhalb Deutschlands können abweichen. Bitte kontaktieren Sie Ihren zuständigen Händler.

ERFAHREN SIE MEHR

Erfahren Sie mehr über das Curve und besuchen Sie unsere Social Media Channels auf



IMMER ALLES IM BLICK

- LED-Anzeigen für Geschwindigkeit, Steigung, Distanz, Zeit und Herzfrequenz



WOODWAY LAMELLENLAUFFLÄCHE

- Unvergleichlich angenehmes Laufgefühl
- Optimale Absorption der Aufprallenergie durch einzigartige Lamellenlauffläche
- Geringer Wartungsaufwand durch reibungsarmes Konstruktionsprinzip
- Bis zu 240.000 Km ohne einen einzigen Laufflächenwechsel

FÜR WEITERE INFORMATIONEN ZU DIESEM PRODUKT BESUCHEN SIE WWW.WOODWAY.DE ODER KONTAKTIEREN SIE UNSEREN VERTRIEB.